

ESTADÍSTICA (Química)

PRÁCTICA 9 – Regresión Lineal

1. Como parte de una investigación se trata de establecer si se puede utilizar la concentración de estrona en saliva para predecir la concentración del esteroide en plasma libre. Se obtuvieron los siguientes datos de 14 varones sanos, siendo X := concentración de estrona en saliva (en pg/ml) e Y := concentración de estrona en plasma libre (en pg/ml).

X	Y	X	Y
7.4	30.0	14.0	49.0
7.5	25.0	14.5	55.0
8.5	31.5	16.0	48.5
9.0	27.5	17.0	51.0
9.0	39.5	18.0	64.5
11.0	38.0	20.0	63.0
13.0	43.0	23.0	68.0

- Represente estos datos en un diagrama de dispersión
 - ¿Es razonable suponer que existe una relación lineal entre X e Y que permita predecir X en función de Y ?
 - Calcule alguna medida del poder de predicción.
Interprete el significado de esta medida en este ejemplo.
2. En una experiencia para calibrar un instrumento con el objeto de medir la resistencia eléctrica de cierto material, se obtuvieron las siguientes mediciones:

X	60	70	80	100
Y	38	64	72	110
	44	70	76	118
	50		82	

donde X es la resistencia eléctrica (en ohms) determinada por un método suficientemente exacto como para ser considerado sin error e Y es la medición leída en el instrumento.

- Encontrar un intervalo de confianza del 95% para el valor esperado de Y cuando $X = 90$ ohms.
 - Si se toma una nueva porción de material, se mide su resistencia eléctrica y ésta resulta 85 ohms, hallar un intervalo de predicción del 95% para la medición aún no observada.
 - Suponiendo que se hace una nueva observación independiente de las anteriores y ésta resulta igual a 73, encontrar una región de confianza del 90% para el verdadero valor de la resistencia eléctrica que corresponderá a ese material (este es el objeto fundamental de la experiencia, pues se desea calibrar el instrumento de manera que luego se mida sólo Y y con esto se pueda tener una idea de cuál es la resistencia eléctrica X).
3. Se analizaron 8 soluciones estándares de plata por espectrometría de absorción atómica de

llama. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Concentración (ng/ml)	0	10	20	30	40	50	60	70
Absorbancia	0.257	0.314	0.364	0.413	0.468	0.528	0.574	0.635

- Haga el gráfico de calibración, determine la pendiente y la ordenada al origen de la recta de cuadrados mínimos.
- Calcule el IC al 95% para la pendiente. Lo mismo para la ordenada al origen.
- Se han hecho 4 análisis para una nueva muestra. Los valores de absorbancia observados son: 0.308, 0.314, 0.347 y 0.312. Estime la concentración de plata en esa muestra y calcule un IC al 95% para dicha concentración.